

VE NE-BAL TI SADAM
SADAMA EESKIRI



Kehtib alates 01.01.2024

TALLINN

2024

SISUKORD

1.	SADAMA ÜLDANDMED.....	3
1.1	Sadama pidaja ettevõtlusvorm	3
1.2	Asukoht, maa-ala ja akvatooriumi piiritus	3
1.3	Tehnilised andmed	3
1.4	Sadamaala skeem ning navigatsioonimärkide ja tähiste asendiplaan	5
1.5	Veesõidukite gabariidipiirangud.....	5
1.6	Keskkonnakaitse nõuetest, lasti ohtlikkusest tulenevad piirangud.....	5
1.7	Tööaeg.....	6
2	VEESÕIDUKITE SADAMASSE SISENEMISE, SEAL SEISMINE JA LAHKUMINE	7
2.1	Sisenemise ja väljumiskavatsusest teatamine	7
2.2	Sisenemise ja lahkumisloa andmine. Laeva kinnipidamine	7
2.3	Lootsimise korraldamine.....	7
2.4	Sisenemisformaalsused vastavalt karantiini-, tolli- ja piirivalverežiimile.	8
2.5	Side korraldamine veesõidukitega	8
3	LAEVALIIKLUS SADAMA AKVATOORIUMIL.....	8
3.1	Laevade liiklemine sadama akvatooriumil.....	8
3.2	Laevade pukseerimine	9
3.3	Liiklus jääoludes.	10
3.4	Laevade dokkimine.....	10
3.5	Süvendus ja tuukritööd	10
3.6	Nõuded sildunud veesõidukitele.....	10
3.7	Tööde tegemine laeval	11
3.8	Laeva ühendamine kaldasüsteemidega.....	12
4	SADAMATEENUSED JA SADAMATASUD	12
4.1	Üldsätted.....	12
4.2	Kahju hüvitamine	12
5	OHTLIKE KAUPADE JA NAFTASAADUSTE KÄITLEMINE.....	12
5.1	Ohtlike kaupade käitlemine	12
5.2	Tankerite lastimine ja lossimine.....	12
5.3	Kütuse ja määrdeainetega varustamine.....	13
6	LAEVAHEITMETE JA LASTIJÄÄTMETE VASTUVÕTT	13
7	TULEOHUTUSNÕUDED SADAMAS JA PÄÄSTETÖÖDE KORRALDAMINE	14
8	MEDITSIINIABI JA ERITEENISTUSTE VÄLJAKUTSUMISE KORD	14

1. SADAMA ÜLDANDMED

1.1 Sadama pidaja ettevõtlusvorm

Sadama nimi	Vene-Balti Sadam
Sadama kood	EE VEB
Sadama ülesanne	Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadama pidaja	Vene-Balti Sadam OÜ
	Registrikood 10669603
	Kopli 103/33 Tallinn, Eesti
Ettevõtluse vorm	Osaühing. Seaduse ja põhikirja alusel.
Koduleht	www.portvenebalti.ee

1.2 Asukoht, maa-ala ja akvatooriumi piiritus

Sadama asukoht	Harju maakond, Tallinna linn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli 103
Sadama maa-ala	Kadastrüksus 78408:808:0260, registrios 194201
Akvatooriumi piiritus	1. 59°27'32.28 N 24°39'40.68 E 2. 59°27'30.54 N 24°39'40.14 E 3. 59°27'25.92 N 24°39'34.98 E 4. 59°27'22.50 N 24°39'26.16 E 5. 59°27'07.98 N 24°38'57.72 E 6. 59°27'36.06 N 24°38'24.18 E 7. 59°28'07.86 N 24°38'24.00 E 8. 59°27'59.70 N 24°38'49.56 E
Sadama koordinaadid (Lõunamuuli otsa kohal)	$\phi = 59^{\circ}27.40$ N $\lambda = 24^{\circ}39.38$ E
e-post	port@blrt.ee
Telefon	+372 610 2753

1.3 Tehnilised andmed


- 1.3.1 Sadam on kaitstud avamere lainetuse eest muulidega.
- 1.3.2 Sadamas on 21 kaid numeratsiooniga 0 kuni 20. Kaide kogupikkus on 2360 m.
- 1.3.3 Sadamal on kaks eraldi sissepääsuga basseini - Põhjabassein ja Lõunabassein.
- 1.3.4 Põhjabassein koosneb kaidest number 0 kuni 8. Sadamasuu laius on ca 130 m, bassein on kaitstud avamere lainetuse eest Vana-Lääne muuliga, mille üldpikkus on 480 m.
- 1.3.5 Kaid number 0 kuni 2 on naftaterminali kaid. Kai nr 0 äärde on rajatud spetsiaalne 84 m pikkune sildumislüüsi tankeritele, mis võimaldab vastu võtta kuni 185 m pikkuseid laevu.
- 1.3.6 Kaisid 3 kuni 7 kasutatakse remonditavate laevade, kalakasvatuse pargaste ja kaubalaevade teenindamiseks. Kaidel 4-7 on portaalkraanad tõstejõuga 10 tonni.
- 1.3.7 Kaid number 8 lõigatakse laevu vanametalliks.
- 1.3.8 Lõunabassein koosneb kaidest number 9 kuni 20. Sadamasuu laius on ca 120 m, bassein on kaitstud avamere lainetuse eest Lääne muuliga mille pikkus on 240 m ning mis eraldab lõunabasseini põhjabasseinist ja Lõunamuuliga mille üldpikkus on 500 m.
- 1.3.9 Lõunabasseini sadamasuu vastas asetsevad kaks ujvdokki.
- 1.3.10 Kaisid 9 kuni 15 kasutatakse remonditavate laevade teenindamiseks. Erandiks on kai number 11, kus lisaks veesatakse kalakasvatuse pargaseid ja teenindatakse kaubalaevu keerukate ja raskete konstruktsioonide laadimiseks.
- 1.3.11 Kai liinil 9 kuni 13 on neli portaalkraanat, kaks tõstejõuga 10 tonni üks tõstejõuga 20 tonni ja üks tõstejõuga 32 tonni. Lisaks asetseb kai number 11 mobiilne raskekaalu kraana tõstejõuga 850 tonni.
- 1.3.12 Kai liinil 14 kuni 15 asetsevad kaks portaalkraanat üks tõstejõuga 20 tonni ja teine tõstejõuga 30 tonni.

1.3.13 Kaid 16 kuni 20 on mõeldud seisukaideks ja sadama teeninduslaevastiku sildumiseks. Varustuse toomine laevale autotranspordiga on raskendatud muuli kitsuse tõttu.

1.3.14 Kai äärsete sügavuste tabel

Deklareeritud sügavus kai ääres on väikseim sügavus, mis on mõõdetud ühe meetri kauguselt kai servast						
Kai number	Pik kus (m)	Sügavus (m) EH 2000	Sügavus (m) BK 77	Märkused	Kasutajate prioriteet	
0		135	10,8	11,0	Naftaterminal	Tankerid
1		160	8,3	8,5	Naftaterminal	Tankerid
2		130	6,3	6,5	Naftaterminal	Tankerid
3	A	42	4,0-4,9	4,2-5,1	Alates 3 kai nurgast 42 meetrit pikki 3ndat kaid, sügavus 4,0-4,9m (EH 2000)	Remondilaevad, kalakasvatus pargased
	B	58	5,5	5,7		
4	A	16	4,0-5,2	4,2-5,4	Alates 4 kai nurgast 16 meetrit pikki 4ndat kaid sügavus 4,0-5,2m (EH 2000)	Kalakasvatus pargased, kaubalaevad
	B	114	6,4	6,6		
5		130	7,7	7,9		Kaubalaevad
6		120	9,6	9,8		Kaubalaevad
7		120	9,8	10,0		Kaubalaevad
8		150	4,7	4,9		Laevad utiliseerimiseks
9	A	37	4,9-5,3	5,1-5,5	Alates 9 kai nurgast 37 meetrit pikki 9ndat kaid sügavus 4,9 – 5,3 m (EH 2000)	Remondilaevad
	B	55	6,0	6,2		
10		92	7,7	7,9		Remondilaevad
11		92	7,8	8,0		Remondilaevad, kaubalaevad, kalakasvatus pargaste veeskamine
12		92	7,6	7,8		Remondilaevad
13		92	7,8	8,0		Remondilaevad
14		120	7,5	7,7		Remondilaevad
15		120	7,5	7,7		Remondilaevad
16		100	6,3	6,5		Seisulaevad
17		100	6,6	6,8		Seisulaevad
18		100	5,5	5,7		Seisulaevad
19		100	6,5	6,7		Seisulaevad
20		85	6,5	6,7		Seisulaevad

1.4 Sadamaala skeem ning navigatsioonimärkide ja tähiste asendiplaan



1.5 Veesõidukite gabariidipiirangud

	Põhjabassein	Lõunabassein
Veesõiduki suurim pikkus	185 m	200 m
Veesõiduki suurim laius	35 m	35 m
Veesõiduki suurim süvis (<i>null veetaseme juures EH 2000</i>)	10,6 m	7,2 m
Veesõiduki kogumahutavus	7 500 ja enam	7 500 ja enam

- 1.5.1 Laevaga sadamas manööverdusel tuleb arvestada, et laeva kiilualune varuvesi (vabavesi) oleks vähemalt 5% laeva süvisest. Juhul, kui laeva kiilualuse varuvee 5% arvutamisel on see:
- alla 20 cm, siis loetakse manööverdusel minimaalseks laeva kiilualuse varuvee nõudeks 20 cm;
 - üle 40 cm, siis loetakse manööverdusel minimaalseks laeva kiilualuse varuvee nõudeks 40 cm.
- 1.5.2 Varuvee arvestamisel tuleb lähtuda deklareeritud sügavusest ja minimaalne kiilualune varuvesi tuleb tagada igas olukorras, olenemata veetaseme kõikumisest või laeva manööverdusel või liikumisel tekkinud süvise suurenemisest.
- 1.5.3 Lubatust suuremate gabariitidega laeva sisenemine sadamasse, sealt väljumine ja sadama akvatooriumis manööverdamine toimub sadamakapteni kirjalikul loal piirideni, millega on tagatud navigatsiooniohutus vastavalt ilmastiku- ja manööverdustingimustele.
- 1.5.4 Sadam ei osuta teenuseid harrastusmeresõitjatele.

1.6 Keskkonnakaitse nõuetest, lasti ohtlikkusest tulenevad piirangud

- 1.6.1 Ohtlike kaupu käideldakse sadamas vastavalt Eesti seadusele ja Rahvusvahelisele ohtlike kaupade mereveo eeskirjale (International Maritime Dangerous Goods Code).
- 1.6.2 Ohtliku lasti käideldakse sadamas vastavalt kemikaaliseaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide ning rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel VII peatüki ja rahvusvahelise konventsiooni merereostuse vältimiseks laevadelt lisade I kuni III alusel kehtestatud rahvusvaheliste ohtlike lastide mereveo eeskirjade nõuetele.

1.7 Tööaeg

1.7.1 Sadama administratsiooni tööaeg on esmaspäevast reedeni 0800 – 1700. Lõunavaheaeg 1200 – 1300.

1.7.2 Sadama dispetšer töötab 7 päeva nädalas ööpäevaringselt

1.7.3 Sadama puhkepäevad on laupäev ja pühapäev ning järgmised riiklikud rahvuspühad:

1 Jaanuar	Uusaasta
24 Veebruar	Iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev
Varieerub	Suur reede
Varieerub	Ülestõusmispühade 1. Püha
Varieerub	Nelipühade 1. Püha
1 Mai	Kevadpüha
23 Juuni	Võidupüha
24 Juuni	Jaanipäev
20 August	Taasiseseisvumispäev
24 Detsember	Jõululaupäev
25 Detsember	Esimene Jõulupüha
26 Detsember	Teine Jõulupüha

1.7.4 Sadama navigatsioonihooaeg. Sadam on navigatsiooniks avatud aastaringselt.

1.7.5 Kohaliku aja erinevus UTC-st. Suvel + 3 tundi (märtsi viimasest pühapäevast). Talvel +2 tundi (oktoobri viimasest pühapäevast)

1.7.6 Üldandmed sadamas tegutsevate ettevõtjate kohta:

Vene-Balti Sadam OÜ	Sadampidaja laevaliikluse koordineerimine akvatooriumil ja sadamalaevastikuga opereerimine Kopli 103, 11712 Tallinn, Eesti tel. (+372) 610 2205 e-mail port@blrt.ee
Tallinn Shipyard OÜ	laevaremont, ujuvdokkide eksploatatsioon Kopli 103, 11712 Tallinn, Eesti tel. (+372) 610 2252 e-mail shipyard@blrt.ee
Dekoil OÜ	naftasaaduste ladustamine ja lastimine laevadele tel. (+372) 610 2772 Kopli 103, 11712 Tallinn, Eesti e-mail dekoil@dekoil.ee
BLRT Transiit OÜ	stividoriteenused iga liiki kaupade lastimine ja lossimine, kraanade eksploatatsioon. tel. (+372) 610 2170 Kopli 103, 11712 Tallinn, Eesti e-mail transiit@blrt.ee
Aspidora AS	tollilao/tolliterminali teenused tel (+372) 610 2217 Kopli 103, 11712 Tallinn, Eesti e-mail aspidora@blrt.ee
Marketex Offshore Construction OÜ	terasest, roostevabast terasest ja alumiiniumist toodete, sealhulgas kõrgtehnoloogilisi seadmete, avamere nafta ja gaasitööstuse, avamere tuuleparkide ja taristutele toodete tootmine. tel. (+372) 610 2535 Kopli 103, 11712 Tallinn, Eesti e-mail marketex.offshore@blrt.ee
Marketex Marine OÜ	keerulised erilahendused, valmistamiseks väikelaevaehitus- ja kalakasvatusturgudele terasest, roostevabast terasest ja alumiiniumist suuremõõtmelisi tooteid ja aluseid. tel. (+372) 610 2553 Kopli 103, 11712 Tallinn, Eesti e-mail marketex.marine@blrt.ee
Metruna OÜ	musta ja värvilise vanametalli kokkuost, käitlemine ja müük. laevade ja muude ujuv vahendite ringlusse võtt. tel. (+372) 610 2933 Kopli 103, 11712 Tallinn, Eesti e-mail info@metruna.ee

2 VEESÕIDUKITE SADAMASSE SISENEMISE, SEAL SEISMINE JA LAHKUMINE

2.1 Sisenemise ja väljumiskavatsusest teatamine

- 2.1.1 Sadamasse saabuva laeva agent või kapten on kohustatud esitama info laeva planeeritavast saabumisest, elektroonilisse mereinfosüsteemi (edaspidi EMDE), kättesaadav veebiaadressil www.emde.ee, 72 ja 24 tundi ette või vahetult pärast väljumist eelmisest sadamast, kui merereisi kestvus on alla 24 tunni ning lisaks täpsustama laeva saabumisest sadamasse 2 tundi ette.
- 2.1.2 Turvalisuse eelteade tuleb läbi EMDE süsteemi esitada mitte hiljem kui 24 tundi enne laeva saabumist või vahetult pärast väljumist eelmisest sadamast, kui merereisi kestvus on alla 24 tunni.
- 2.1.3 Häirete korral elektroonilises mereinfosüsteemis edastatakse kõik elektroonilises mereinfosüsteemis nõutud andmed ja dokumendid sadama dispetšerile e-posti teel sadam.dispetser@blrt.ee. Sadamakaptenil on vastavalt vajadusele õigus nõuda laevalt ka muude rahvusvaheliselt nõutavate tunnistuste esitamist.
- 2.1.4 Väljumiskavatsusest peab laev teatama sadama dispetšerit vähemalt 4 tundi enne laeva väljaklaarimise algust, täpsustusega 2 tundi enne eeldatavat väljumisaega e-mail: sadam.dispetser@blrt.ee /tel: +372 53 419 708.
- 2.1.5 Laeva väljaklaarimisel on laeva agent või kapten kohustatud esitama nõutava informatsiooni ja vajalikud dokumendid vastavalt Vabariigi Valitsuse 19 mai 2004 a määrusele nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord“ (<https://www.riigiteataja.ee/akt/13249666?leiaKehtiv>) alusel. Kogu nõutav informatsioon ja kõik dokumendid esitatakse EMDE kaudu.
- 2.1.6 Kui laev ei lahku sadamast pärast kokkulepitud aja möödumist, sh kui laev jääb kai äärde muul kui vääramatu jõu (sh ebasobiva ilmastiku) põhjusel, hüvitab laeva omanik ja reeder sadamapidajale sellega tekitatud kahju, sh sadamapidaja poolt teisele operaatorile makstud hüvitise, *demurrage* jne. Lisaks võetakse laevalt lisatasu sadama hinnakirjas sätestatud määras.
- 2.1.7 Kui mingi sadamas tegutseva operaatori laev jääb pärast kokkulepitud aja möödumist kai äärde ning seisma jäämise põhjuseks on laeva tehniline põhjus või mõni muu sadamas tegutseva operaatorist olenemata põhjus, siis kannab laev (laeva omanik, reeder, prahtija solidaarselt) vastutust sellega tekitatud kahju eest teisele sadamas tegutsevatele operaatorile, kelle laeva ei saa vastu võtta ning kes võib saada selle tulemusel finantsiliselt kannatada.

2.2 Sisenemise ja lahkumisloa andmine. Laeva kinnipidamine

- 2.2.2 Laev lubatakse sadamasse kui on täidetud järgmised kriteeriumid:
- Veesõiduk vastab kehtestatud gabariidipiirangutele
 - On läbi viidud sisenemiskavatsusest teavitamine vastavalt punktidele 2.1.1 kuni 2.1.3
 - Puuduvad ilmastikust tulenevad ohud ja piirangud
 - Puuduvad navigatsiooni ohud ja piirangud.
 - Sadamas on olemas vajalikud kai kohad.
- 2.2.3 Laev ei tohi sadamast lahkuda ilma sadamakapteni või dispetšeri loata.
- 2.2.4 Sadamakapten võib keelata laeval sadamast lahkuda ja pidada laeva kinni muuhulgas, kui:
- laeva väljumiskavatsusest ei teavitatud vastavalt käesolevale eeskirjale (p 2.1.4 ja 2.1.5);
 - pädeva ametiasutuse korraldusel;
 - laevaga seotud sadamatasu (4. peatükk) on kasvõi osaliselt maksmata;
 - sadamas tegutsevate operaatorite taotlusel, kui neil on vastav merinõue laeva suhtes;
 - laev on arestitud;
 - laeva suhtes on maksmata keskkonnakahju hüvitis vms keskkonnatrahv;
 - laevaomaniku või prahtija suhtes on nõudeid seoses laevahuku, laevade kokkupõrgete või sadamarajatiste kahjustamisega;
 - muul seaduses sätestatud juhul.
- 2.2.5 Sadamatasu võla korral võib laeva kinni pidada kuni sadamatasu on täies ulatuses makstud.

2.3 Lootsimise korraldamine

- 2.3.1 Lootsimine on kohustuslik kõikidele laevadele, välja arvatud:
- riigihaldusülesandeid täitev Eesti riigilippu kandev laev ja riigile teenust osutav laev;
 - sadamateenust osutav laev;
 - Eesti riigilippu kandev süvenduslaevastiku laev;
 - laev kogumahutavusega alla 500 GT;
 - laev, mille kapten omab lootsitasõidu luba;

- f) laev inimelu päästmisel, õnnetusjuhtumi ärahoidmisel või sellest tuleneva kahju vähendamisel;
 - g) laev, millel väärmatu jõu tõttu ei ole võimalik lootsiteenust kasutada;
 - h) Eesti Vabariigi sõjalaevad.
- 2.3.2 Lootsiteenust sadamasse sisenemisel ja sadamast väljumisel osutab Riigilaevastik (edaspidi lootsiteenusepakkuja).
- 2.3.3 Lootsi vastuvõtu koha koordinaadid:
- a) Suurupi laevateel – $\phi = 59^{\circ}29'4''$ N; $\lambda = 24^{\circ}33'$ E
 - b) Tallinna laht (sisenemine põhjakaarest) – $\phi = 59^{\circ}37'5''$ N; $\lambda = 24^{\circ}38'$ E
- 2.3.4 Lootsiteenust sadamasisese ümberpaigutuse puhul osutab sadamapidaja.
- 2.3.5 Sadama Lootsi jaam:
Vene Balti Sadam OÜ, Kopli 103, 11712
Tel: +372 53 419 708;
E-post: sadam.dispetser@blrt.ee;
ULL kanal 11, kutsung "KOPLI".
- 2.3.6 Vene Balti Sadam OÜ osutab lootsi tellimise teenust. Lootsi tellimine toimub Vene-Balti Sadama Lootsi jaama kaudu saabumisel: 24 tundi, täpsustusega 6 ja kinnitamisega 2 tundi enne laeva saabumist lootsi vastuvõtukohta.
- 2.3.7 Saabumisteade peab sisaldama järgnevaid andmeid:
- a) laeva nimi, kapteni nimi, kutsung ja lipuriik;
 - b) laeva mõõtmed: suurim pikkus, laius, vööri ja ahtri süvis, GT;
 - c) eeldatav saabumine (ETA) lootsijaama;
 - d) lasti omadused, kui on - siis IMDG Code klassifikatsiooni alla kuuluva lasti kogus.
- 2.3.8 Juhul, kui lootsiteenus ei ole tellitud vastavalt punktidele 2.3.4 – 2.3.7, hüvitab laev kõik kulud Vene Balti Sadam OÜ-le.

2.4 Sisenemisformaalsused vastavalt karantiini-, tolli- ja piirivalverežiimile.

- 2.4.1 Laeva sisenemise ja lahkumise korraldamine seoses karantiini-, tolli ja piirirežiimiga toimub vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.
- 2.4.2 Piirikontroll sadamas toimub piirivalvurite eelneval väljakutsel laeva agendi, selle puudumisel reederi kaudu.
- 2.4.3 Laeva sisenemisel sadamasse ei tohi keegi enne piiri- ja tollikontrolli teostava ametniku saabumist laevalt lahkuda, toimetada kaldale kaupa või esemeid. Ilma piirivalve loata ei tohi keegi minna laeva pardale.
- 2.4.4 Kui laev saabub sadamasse nakkusohtlikust piirkonnast ja laeva pardal nakkushaige või nakkuskahtlane isik, siis läheb esimesena laeva pardale terviseameti järelevalveametnik, kes otsustab, kas anda laevale vabasuhtlemisluba või panna laev karantiini.

2.5 Side korraldamine veesõidukitega

- 2.5.1 Sadama ULL raadiojaam tegutseb ööpäevaringselt kutsungiga „KOPLI“ kanalil 11.
- 2.5.2 Laev võib sadamas seismisel võtta ühendust dispetšeriga kanalil 11 või telefonil +372 53 419 708.
- 2.5.3 15 minutit enne laeva sisenemist sadamavärvatesse peab laeva kapten küsima kanalil 11 dispetšerilt luba.
- 2.5.4 Laev peab 15 minutit enne sadamast lahkumist küsima luba dispetšerilt kanalil 11.
- 2.5.5 Laeva saabumisel ja lahkumisel toimub suhtlus sildumiste ajal kaldamadrustega kanalil 11.
- 2.5.6 Laevade dokkimisel toimub side laeva, doki, puksiiride, kaldamadrustega ja dispetšeri vahel ULL töökanalil 6.

3 LAEVALIIKLUS SADAMA AKVATOORIUMIL

3.1 Laevade liikumine sadama akvatooriumil

- 3.1.1 Laeva sildumiskohast informeeritakse laeva ja lootsi õigeaegselt ette.
- 3.1.2 Laevade sisenemise ja väljumise järjekorra määrab dispetšer, kui sadamkapten ei määra teisiti.
- 3.1.3 Igasugune laevade liikumine sadama akvatooriumil võib toimuda ainult dispetšeri loal.

- 3.1.4 Sisenemine Põhjabasseini ja väljumine sealt on keelatud, kui siseneva või väljuva laeva ja kail nr "0" seisva laeva (pikkusega üle 170m ja enam) summaarne pikkus ületab 300m.
- 3.1.5 Sisenemine Lõunabasseini ja väljumine sealt on keelatud, kui laeva maksimaalne süvis null veetaseme juures ületab 7,2 m. Piirang on tingitud doki ankrute olemasolust laevateel 7,5 m sügavusel (EH 2000).
- 3.1.6 Halva nähtavuse või halbade ilmastikuolude korral otsustab sadamasse sisenemise ja sealt väljumise laeva kapten kooskõlas lootsi ja dispetšeriga, kui sadamakapten ei määra teisiti.
- 3.1.7 Tuule kiirusel üle 14m/s toimub laevaliiklus sadama veealal ainult laeva kapteni nõusolekul arvestades laeva tehnilisi võimeid ja gabariite.
- 3.1.8 Sadama akvatooriumil on liiklemine keelatud kui tuule kiirus tõuseb 18 m/s ja enam.
- 3.1.9 Laevade sildumisoperatsioonid lõpetatakse, kui nähtavus on alla 0,3 miili.
- 3.1.10 Sadama akvatooriumil peab laev liikuma minimaalse kiirusega mille puhul ta säilitab juhitavuse rooli abil. Laeva käiturite töörežiim peab olema selline, mis ei ohusta teisi kai ääres seisvaid laevu.
- 3.1.11 Ujuvdokkidest lähemal kui 100 meetrit on ankru alla andmine keelatud.
- 3.1.12 Lähenediskiirus kaile sildumisel ei tohi ületada 6 cm/s. Lähenedisnurk ei või olla suurem kui 5°. Sadama kai äärde sildunud laevade pikivahe peab olema võimalusel vähemalt 1/10 suurema laeva kogupikkusest.
- 3.1.13 Lubatust suuremate mõõtmetega laeva sisenemine toimub igal konkreetset juhul ainult sadamakapteniga kooskõlastamisel.
- 3.1.14 Laevade, välja arvatud abilaevade, sildumisetaste vastuvõtmist-äraandmist korraldab sadamapidaja.
- 3.1.15 Laeva ümberpaigutamise ajal peavad laeva peamasin, rooli, ankru ja sildumisseadmed üldjuhul olema töökorras.
- 3.1.16 Laevade haalamine piki kaid ja ümbersildumine sadama akvatooriumil on lubatud üksnes dispetšeri või sadamakapteni loal.
- 3.1.17 Laevu võib haalata pikki kaid puksiire kasutamata kuni 100m kaugusele (kui ei esine tuult, mis surub laeva vastu kaid), kaugemale kui 100 m haalatakse puksiiride abil.
- 3.1.18 Pikki kaid haalamisel tuleb arvestada alati tuule suunda ja tugevust, kui tuule suund ja tugevus on selline, mis surub laeva vastu kaid ja on oht kahjustada laeva pikkiliikumisel vendreid ja nende kinnitusi, toimub pikki kaid haalamine alati puksiiridega. Antud nõue on tingitud sellest, et vältida vendrite ja nende kinnituste kahjustamist, mille kutsub esile tugeva tuulega vastu vendreid survet avaldav ja pikki vendreid liikuv laev.
- 3.1.19 Kui laeva tehniline võimekus lubab pikki kaid haalamist teostada oma käiturite abil, mis näeb ette kaist eemaldumist ja taas sildumist puksiire kasutamata, siis see on lubatud, kuid antud tingimus tuleb kooskõlastada sadamakapteniga.
- 3.1.20 Laeva ümberpaigutamine sadamas teise kai äärde või haalamine pikki kaid, kui kasutatakse puksiire, või kui see toimub pikki kaid oma käiturite abil (punkt 3.1.19), toimub lootsiga pardal.
- 3.1.21 Laevade ümberpaigutamine sadamas või haalamine pikki kaid toimub laevaomaniku või neid teenindava operaatori kulul (vastavalt nendevahelisele kokkuleppele).

3.2 Laevade pukseerimine

- 3.2.1 Navigatsiooniohutuse tagamiseks laevade sisenemisel, väljumisel ja ümberhaalamise on vedurlaeva kasutamine kohustuslik järgnevatele laevadele:
 - a) Laevad GT 2000 ja enam, kui neil puudub vööripõtkur.
 - b) Laevad GT 4000 ja enam olenemata vööripõtkuri olemasolust.
- 3.2.2 Käesolevat nõuet võib muuta üksnes sadamakapteni kirjalikul nõusolekul, võttes arvesse laeva tehnilisi omadusi ja sadamas valitsevat ilmastiku ja navigatsioonilist olukorda.
- 3.2.3 Puksiiride tellimine toimub sadama kaudu, kes tagab puksiirteenuse toimimise sadamas. Kolmandalt osapoolelt võib pukseerimisteenust tellida üksnes juhul, kui sadam ei suuda ise teenust osutada ja sellest on eelnevalt osapooli informeeritud. Pukseeritava laeva kapten vastutab ohutu pukseerimise eest vastavalt Eesti kaubandusliku meresõidu seadusele.
- 3.2.4 Laeva pukseerimise puhul kannab sadam ja reeder ise oma vara kahjustamise riisikot ega või nõuda teiselt poolelt hüvitist oma varale tekitatud kahju eest, samuti oma töötajatele tekitatud õnnetuse või vigastuse eest täies ulatuses ning tal ei ole õigust nõuda teiselt poolelt hüvitist, isegi kui kahju või vastutus on põhjustatud teise poole lepingu rikkumisest või hooletusest. Muus osas kohaldavad pooled Bimco Towcon tüüptingimustes sätestatud vastutuse sätteid, sh vastutuse piiranguid.

- 3.2.5 Laevade ümberpaigutamisel sadamas ühe kai ääres teise äärde määratakse puksiiride arv võttes arvesse laeva gabariite, ilmastikku ning laeva tehnilist seisundit.
- 3.2.6 Laevade dokkimisel määratakse puksiiride arv võttes arvesse laeva gabariite, ilmastikku ning laeva tehnilist seisundit.
- 3.2.7 Dokki nr 2 sisenemisel, kui laeva jõuseadmed ei ole töökorras on kohustuslik 3 puksiirlaeva abi, kui sadamakapten ei otsusta teisiti. Väljumisel dokist nr 2 on nõutav 2 puksiiri abi olenemata laeva jõuseadmete seisukorrast.

3.3 Liiklus jääoludes.

- 3.3.1 Sadama akvatooriumil tagavad liikluse jääoludes sadama vedurlaevad.
- 3.3.2 Riiklik jäämurdeteenistus tagab laevaliikluse sadama veealani. Informatsioon agendi ja sadamakapteni teenistuse kaudu.

3.4 Laevade dokkimine

- 3.4.1 Laevade dokkimist ei ole soovitatav teostada kui:
 - a) tuul dokkide diametraaltasapinna suhtes ületab nurka 45° (külgtuul) ning sellise tuule kiirus on üle 8 m/s.
 - b) tuulte puhangud ületavad 10 m/s
 - c) laine kõrgus ületab 0,6m
- 3.4.2 Laevade dokkimist ei tohi sooritada pimedal ajal kui:
 - a) Laev on avariiline
 - b) Laeva veealune osa on kaetud jääga
 - c) Laev on eriotstarbeline mis omab mittespetsiifilist veealust osa
 - d) Laev on minemas vanaraua utiliiti ja dokis lõplikuks utiliseerimiseks.
 - e) Laev on uusehitis - näiteks kohapeal valminud ujuvvahend mille väljatõstmiseks kasutatakse haruldasi tehnilisi lahendusi.
- 3.4.3 Vastutuse ülemineku tsoonis (kui laev on doki sissepääsu juures ja selle vastuvõtmiseks käib töö või vastupidi kui laev on dokki väljapääsu juures ja selle äraandmiseks käib töö kuni ajani mil üks osapooltest saavutab laeva üle kontrolli ja teise osapoole osalus ei ole enam efektiivne) on võrdsel määral vastutavad nii laev millelt toimub navigeerimine kui ka dokk millelt toimub laeva kinnitamine või äraandmine.
- 3.4.4 Kui dokki siseneva laeva vöör või ahter kinnitatakse doki otstega ja laev siseneb dokivärvasse, läheb laeva juhusliku kahjustamise risk üle doki operaatorile ja laeva juhtimine läheb üle dokimeistrile. Laev ja puksiirid peavad täitma dokimeistri korraldusi.
- 3.4.5 Dokist väljumise puhul lasub laeva kahjustumise risk doki operaatoril ning laev allub dokimeistrile kuni dokiotste äraandmise ja laeva dokivärvast täieliku väljumiseni.

3.5 Süvendus ja tuukritööd

- 3.5.1 Piirkond, kus kavatsetakse läbi viia süvendustöid kooskõlastatakse sadamakapteniga. Süvenduslaeva saabumisel peab laeva kapten esitama sadamakaptenile tööjuhendi, navigatsiooniohutuse tagamise juhendi ja süvenduslaeva ankrute paiknemise skeemi.
- 3.5.2 Süvenduslaeval ja neid teenindavad laevad peavad tagama pideva raadioside ULL kanalil 11 dispetšeriga.
- 3.5.3 Veealuste tööde tegemiseks peab töödejuhataja saama loa dispetšerilt, kui sadamakapten ei määra teisiti.
- 3.5.4 Tuukreid vette laskval laeval või autol peab olema pidev ULL raadioside dispetšeriga kanalil 11. ULL raadiosidevahendi puudumisel võib kasutada mobiiltelefoni, mille number tuleb teatavaks teha dispetšerile.

3.6 Nõuded sildunud veesõidukitele

- 3.6.1 Sadamakapteni või dispetšeri korraldused laevade seismise või ümberpaigutuse osas on kohustuslikud kõikidele laevadele.
- 3.6.2 Laeva kapten peab vahiteenistuse korraldama nii, et oleks alati tagatud laeva ohutus ja turvalisus.
- 3.6.3 Laeval peab alati viibima kas kapten või vanemtüürimees ning küllaldane arv meeskonnaliikmeid, et olla valmis laeva ümberhaalamiseks või lahkumiseks sadamast kui seda peaks nõudma olukord.
- 3.6.4 Vastutus laeva ohutu seismise eest sadamas lasub laeva kaptenil. Laev peab olema kinnitatud nii, et oleks tagatud nii laeva enda kui ka sadama konstruktsioonide ohutus.
- 3.6.5 Välisriigi lipu all sõitvad laevad on kohustatud seisu ajal sadamas heiskama Eesti Vabariigi lipu vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

- 3.6.6 Sadama territooriumil kehtib ISPS Code. Sadama pääsلاس peab olema laeva munsterroll. Laeva meeskonnaliikmed peavad esitama pääsلاس isikut tõendava dokumendi.
- 3.6.7 Kai ääres seisvad laevad peavad ankru hiivama klüüsini.
- 3.6.8 Juhul kui laeval teostatakse remonttöid, mis näevad ette ankrute ja kettide väljatõstmist / tagasitõstmist, peab remonti teostav isik võtma kasutusele kõik abinõud, et ära hoida kai sein, ääretala ja vendrite kahjustamist.
- 3.6.9 Kai ääres seisval laeval on keelatud sõukruvide käitamine, v.a kõige madalamatel pööretel laeva ettevalmistamisel merele minekuks või ümberpaigutuseks teise kai äärde või dokki.
- 3.6.10 Laeva peamasina katsetused on lubatud kaide nr 0 või nr 7 ääres alati ahtriga mere poole võimalikult väikse võimsuse ja kestusega. Laeva peamasina katsetused peavad olema kooskõlastatud sadamakapteni või dispetšeriga.
- 3.6.11 Laevade seismine pardati mis tahes kai ääres toimub üksnes sadamakapteni loal.
- 3.6.12 Sildunud laeval peab olema maabumiseks oma ohutu laevatrepp, mille all on kaitsevõrk. Pimedal ajal peab trepp olema valgustatud.
- 3.6.13 Laeva kinnitusotsad peavad olema kinnitatud ainult selleks ettenähtud pollarite külge. Otstel peavad olema rotivastased kilbid.
- 3.6.14 Laeva kaipoolses pardas asuvad väljalaskeavad ja piigatid peavad olema suletud vältimaks vee või auru sattumist kaile.
- 3.6.15 Sadamas seismise ajal on keelatud:
 - a) lasta vette paate ja parvi ilma dispetšeri või sadamakapteni loata;
 - b) võtta ilma loata sadama süsteemidest vett ja elektrienergiat;
 - c) pidada laevas registreerimata ja vaksineerimata loomi.
 - d) ujuda sadama akvatooriumil või laskuda jääle;
 - e) heita või pumbata üle parda fekaal- ja õli/naftasaadusi sisaldavat vett;
 - f) heita kaile või akvatooriumi prahti, majapidamis- ja tööstuslikke jäätmeid;
 - g) katsetada laeva häiresüsteeme (pasunad, kellad jne) ilma dispetšeri või sadamakapteni loata.
- 3.6.16 Laev on kohustatud hoiatama sadama dispetšerit kui kavatseb läbi viia õppehäire.

3.7 Tööde tegemine laeval

- 3.7.1 Laeval teostatavate tööde ohutuse eest vastutab kapten. Kui laev asub remondis peavad laevaremondi operaator (peatöövõtja) ja laeva kapten solidaarselt võtma kasutusele kõik tööde ohutust, tagavad meetmed, sh tuleohutuse abinõud ja allkirjastama sadama tuletõrjeinspektoriga kontroll-lehe.
- 3.7.2 Muudel kui remonditavatel laevadel on remondi- ja tuletööd lubatud ainult dispetšeri loal. Laev on kohustatud kasutusele võtma kõik tööde ohutust tagavad meetmed ja tuletööde puhul allkirjastama sadama tuletõrjeinspektoriga kontroll-lehe.
- 3.7.3 Sadama vendritel ei tohi seista ega kasutada neid tööde tegemiseks. Keelatud on kinnitada kinnitusotsi või mis iganes liine vendrite kinnitusaasade külge.
- 3.7.4 Ballastvett võib pumbata parda taha, kui ballastvesi ei sisalda õli ega muid keskkonnaohtlikke aineid. Pumpamise käigus ei tohi pumbatav vesi sattuda sadamakaile.
- 3.7.5 Laeva pesemine kemikaalidega, värvi eemaldamine, laevakere puhastamine, laeva värvimine, remonttööd, millega kaasneb õli ja kütuselekete risk või müra on lubatud üksnes laevadel, mis asuvad remondis. Peatöövõtja ja laeva kapten võtavad kasutusele abinõud, et välistada kemikaalide, värvi-, roostetolmu, värvi, õli ja kütuse jm saasteainete sattumist akvatooriumile ja kaidele.
- 3.7.6 Laevadel on keelatud omavoliliselt jätta kaile värvikanistreid, õlitünne, õliseid kaltse, olmetehnikat, mööblit, remondijäätmeid ja muud prahti.
- 3.7.7 Laeva pardataguseid töid ei tohi teha dispetšeri eelneva loata, v.a remonditava laeva puhul.
- 3.7.8 Remonditava laeva puhul teostatakse pardatagused tööd peatöövõtja järelevalve all, kes tagab tööde ohutuse.
- 3.7.9 Veealuseid töid ja tuukriülevaatusi tohib teha ainult dispetšeri loal.
- 3.7.10 Keelatud on lõigata vanaraua utili minevat laeva või mis iganes laeva piirini, kus teravad nurgad hakkavad hõõruma vastu vendreid.
- 3.7.11 Juhul kui laeva lõigatakse kai ääres vanaraua utili peab töid teostav operaator võtma kasutusele kõik tuleohutusega seotud abinõud ja allkirjastama tuletõrjeinspektoriga kontroll-lehe, samuti on ta kohustatud tagama abinõud oma projektidel akvatooriumi ja kaide reostuse vältimiseks.

- 3.7.12 Laevad ja operaatorid peavad arvestama, et portaalkraanade töö peatatakse tuule kiirusel üle 12 m/s.
- 3.7.13 Sadama poolt tormihoiatuse saamisel peavad laevad ja operaatorid tarvitusele võtma kõik vajalikud täiendavad meetmed ohutuse tagamiseks. Tormihoiatuse saadab välja dispetšer sadamas tegutsevatele operaatoritele, kes edastavad hoiatuse koheselt oma klientidele.

3.8 Laeva ühendamine kaldasüsteemidega

- 3.8.1 Laevale vee andmine ja laeva ühendamine kaldaelektrivõrku toimub dispetšeri loal kui tegemist on kaubalaevadega või ooteseisulaevadega. Remondis olevad laevad peavad loa saama remonti teostavalt operaatorilt.
- 3.8.2 Laeva veega varustamise võimalus on kaidel 4 ja 5 (v.a talvel). Kui on pikendusvoolikud, siis on võimalik varustada vett ka kaidelt 3 ja 6 kasutades kaide 4 ja 5 veevarustuse kraane. Kaidel 9, 10,11,12,13,14,15,16 – aastaringi, kaid 17 kuni 20, kui on olemas pikendusvoolikud ühendamiseks kai 16 veevarustuse kraaniga.
- 3.8.3 Kaldaelektrivõrgust elektrienergia andmine laevadele on võimalik kõikidest kaidel asuvatest laevaelektrikilpidest v.a kaidel 0, 1, 2.

4 SADAMATEENUSED JA SADAMATASUD

4.1 Üldsätted

- 4.1.1 Laevadele osutatud teenuste eest võtab sadamapidaja vastavad sadamatasud. Sadamapidaja määrab sadamatasud hinnakirjas, mis avaldatakse sadama kodulehel www.portvenebalti.ee. Sadamamaksud ja sadamatasud on sünonüümid. Sadamatasud on tagatud merivõlaga.

4.2 Kahju hüvitamine

- 4.2.1 Laeva reeder peab hüvitama laeva või selle meeskonna poolt sadama konstruktsioonidele, struktuuridele või elementidele tekitatud kahjud, sh puhtmajandusliku kahju.
- 4.2.2 Laeva reeder hüvitab laeva või selle meeskonna poolt tekitatud reostuse sadamas või akvatooriumis, sh hüvitab reostuse likvideerimise kulud jm tagajärjed.

5 OHTLIKE KAUPADE JA NAFTASAADUSTE KÄITLEMINE

5.1 Ohtlike kaupade käitlemine

- 5.1.1 Ohtlike kaupade ja lasti käitlemine sadamas toimub vastavalt kehtivatele õigusaktidele sh kemikaaliseaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktidele, rahvusvahelise ohtlike kaupade mereveo koodeksile (IMDG Code – International Maritime Dangerous Goods Code), IMO Meresõiduohutuse Komitee ringkirja nr.1216 „Soovitused ohtlike ainete ohutuks veoks ja sellega seonduvaks tegevuseks sadamas“ (MSC/Circ.1216 Recommendations on the Safe Transport of Dangerous Cargoes and Related Activities in Port Areas), rahvusvahelise konventsiooni nimelude ohutusest merel (SOLAS) VII peatükile ja rahvusvahelise konventsiooni merereostuse vältimiseks laevadelt (MARPOL 73/78) lisade I kuni III alusel kehtestatud rahvusvaheliste ohtlike lastide mereveo eeskirjade nõuetele jm asjakohastele õigusaktidele.
- 5.1.2 Ohtliku lasti vedu ja ohtlikust lastist teavitamine toimub vastavalt kohalikele meresõiduohutuse reeglitele.
- 5.1.3 Nii maismaa kaudu kui meritsi saabuvast ohtlikust kaubast tuleb dispetšerile teatada e-kirjaga vähemalt 24 tundi ette.
- 5.1.4 Ohtlike kaupade, puistkaubad ja segalast käitlemise õigus sadamas on sadamas tegutsev stividori teenuste pakkujal.
- 5.1.5 Kõik sadamasse saadetavad pakitud ohtlikud kaubad peavad olema märgistatud vastavalt IMDG koodeksi nõuetele ja varustatud nõutavate dokumentidega.
- 5.1.6 Kui ohtlikud kaubad ei ole märgistatud nõuetekohaselt, võib dispetšer keelata ohtlike kaupade käitlemise.

5.2 Tankerite lastimine ja lossimine

- 5.2.1 MARPOL 73/78 (International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978) lisas 1 nimetatud nafta ja naftasaaduste tankerite lastimine ja lossimine toimub selleks nõuetekohaselt ehitatud või kohandatud kai ääres (0,1,2).

- 5.2.2 Terminali ja Tankeri vastastikuste kohustuste määratlemise aluseks on „Rahvusvaheline ohutuse juhend naftatankeritele ja terminalidele“ (International Safety Guide for Oil Tankers & Terminals – I.S.G.O.T.T)
- 5.2.3 Terminalis peavad olema välja töötatud organisatsioonilised ja tehnilised meetmed, mis tagavad töötajate ohutuse, tulekahjude vältimise, merereostuse ärahoidmise ning nende tagajärgede lokaliseerimise ja likvideerimise. Terminali ja tankeri ühistegevust käsitlevad ohutuse reeglid kooskõlastavad ja allkirjastavad mõlema poole vastutavad isikud kohe pärast tankeri saabumist.
- 5.2.4 Enne tankeri laadimise või lossimise alustamist peab olema täidetud majandus ja kommunikatsiooni kinnitatud või I.S.G.O.T.T lisas toodud vormikohane laeva/kalda ohutuse kontroll-leht.
- 5.2.5 Tankeri lastimisel-lossimisel tuleb laevadel heisata signaalkoodi lipp „B“ (Bravo) ja ööseks sisse lülitada punane signaaltuli.
- 5.2.6 Ohtliku vedellasti käitlemise õigus sadamas on operaatoril Dekoil OÜ (Dekoil).
- 5.2.7 Lasti töötlemiseks teavitab Dekoil dispetšerile e-kirjaga vähemalt 24 tundi ette.
- 5.2.8 Dekoil tagab nafta käitlemise valve. Kaivalvel peab kogu pumpamisoperatsiooni vältel olema võimalus ja valmidus lastimispumpade peatamiseks.

5.3 Kütuse ja määrdeainetega varustamine

- 5.3.1 Laevade punkerdamine nii tsisternautodelt kui ka tankeritelt toimub üksnes dispetšeri eelneval loal.
- 5.3.2 Laevade varustamisel vedelkütusega peab tarnija esitama kirjaliku teatise, näidates ära kütuse liigi ÜRO (UN) klassifikatsiooni järgi, leekpunkti, hulga, tolli loa, kohaletoimetamise aja ja mooduse (meritsi või maismaad pidi).
- 5.3.3 Vedelkütus lubatakse sadama territooriumile pärast laeva kapteni kirjalikku kinnitust laeva valmisolekust kütuse vastuvõtuks aadressil sadam.dispetser@blrt.ee Teatis peab sisaldama kütuse liiki, kogust ja kinnitust, et on kasutusele võetud kõik reostuse ja ohutuse tagamise abinõud.
- 5.3.4 Remondis olevaid laevu punkerdatakse ainult valgel ajal.
- 5.3.5 Uut ujuvvahendit või küttesüsteemi remonti läbinud ujuvvahendit (laeva) võib punkerdada ainult valgel ajal ja laevaparandaja / laevaehitaja järelevalve all pärast dispetšerilt loa saamist.
- 5.3.6 Laeva punkerdamisel autodelt peavad punkerduskoha vahetus läheduses olema esmased tulekustutusvahendid ja vahendid võimaliku lokaalse reostuse likvideerimiseks. Kõrvaliste isikute viibimine punkerdustsoonis on keelatud.
- 5.3.7 Punkerdamist teostav ettevõtjal peab olema asjakohane vastutuse kindlustamise poliis.
- 5.3.8 Tankerilt punkerdamisel tuleb laevadel heisata signaalkoodi lipp „B“ (BRAVO) ja ööseks sisse lülitada punane signaaltuli. Samuti peavad punkerduskoha vahetus läheduses nii punkerdajal kui punkri saajal olema esmased tulekustutusvahendid ja vahendid võimaliku lokaalse reostuse likvideerimiseks.
- 5.3.9 Laeva kaptenil lasub kohustus viivitamatult teatada dispetšerit igast avariolukorrast ja merereostusest või ohtlikust olukorrast, millega võib kaasneda keskkonnareostus.
- 5.3.10 Igasugune reostus, mis on tekkinud naftasaaduste käitlemisest või õnnetusest, likvideeritakse reostuse põhjustaja kulul.

6 LAEVAHEITMETE JA LASTIJÄÄTMETE VASTUVÕTT

- 6.1 Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtt laevadelt toimub vastavalt Eesti õigusaktidele.
- 6.2 Laeva kapten korraldab äraantavate laevaheitmete liigi ja koguse teabe edastamise dispetšerile elektroonilise mereinfosüsteemi (EMDE) kaudu vähemalt 24 tundi enne sadamasse saabumist. Kui merereis kestab alla 24 tunni, siis koheselt kui selgub sihtsadam.
- 6.3 Laeva kapten korraldab toidujäätmete äraandmise deklareerimise Veterinaar ja Toiduametile.
- 6.4 Masinaruumi pilsivett ja õlisegust vett ning prügi (tahked olmejäätmeid) võib ära anda sadamaga lepingulises suhetes olevatele ohtlike jäätmete käitluslitsensi omavatele ettevõtetele.
- 6.5 Sadamas ei saa ära anda laevade ballastvett.
- 6.6 Saasteainete, heitvee, reovee jms parda taha heitmine või pumpamine on keelatud.

7 TULEOHUTUSNÕUDED SADAMAS JA PÄÄSTETÖÖDE KORRALDAMINE

- 7.1 Tuleohutuse tagamine sadama territooriumil ning seal asuvatel objektidel on sätestatud Eesti õigusaktides.
- 7.2 Sadamas seisvatel laevadel asuvad tuletõrje ja päästevahendid peavad olema täielikus valmisolekus nende võimalikuks kasutuseks.
- 7.3 Remondis olevatele laevadele paigaldatakse vajadusel ajutine kaldasüsteemiga ühendatud tuletõrjemagistraal.
- 7.4 Tuleohtlikud tööd laeval tuleb kooskõlastada tuletõrjeinspektoriga. Tel: +372 504 6815; +372 504 6501
- 7.5 Tulekahju puhkemise korral sadamas või sadamas seisval laeval tuleb viivitamatult teatada sadama turvateenistusele telefonil +372 610 2448. Sadama turvateenistus võtab koheselt ühendust kohaliku päästeametiga ja juhendab päästjad nende saabumisel tulekahju toimumiskohta. Sadamas seisvad laevad peavad valmis seadma tuletõrje ja päästevahendid, võimalusel ka peamasina, et osutada abi tulekahju kustutamisel. Kõrvalasuvatel laevadel kuulutatakse välja üldhäire.
- 7.6 Tulekahju likvideerimist laeval juhivad laeva kapten või teda asendav isik.
- 7.7 Kõikidele sadama hoonetele, rajatistele ja sadamas seisvatele laevadele peab olema tagatud vaba juurdepääs tuletõrje transpordile. Teede ja läbikäikude läbikaevamine või sulgemine on lubatud ainult juhul, kui on tagatud läbipääs mujalt.
- 7.8 Iga sadamas tegutsev operaatorfirma peab tagama, et nende kasutuses olevate territooriumide, hoonete, objektide ja/või töös olevatel projektidel oleks tagatud igakülgne tuleohutusnõuete täitmine.
- 7.9 Tuletõrje ja päästevahendid peavad olema töökorras, nähtaval kohal ning nendele peab olema tagatud vaba juurdepääs. Päästevahendite mitteotstarbeline kasutamine on keelatud.
- 7.10 Päästepostid sadamas on paigutatud sadamakraanadele (kaid 9-15 / 4-5), kaidetele (kaid 0-2 / 6-8 / 16 – 20). Kaide nurkadesse ja seintele on ehitatud redelid.
- 7.11 Ohutusnõudeid järgides on keelatud liikuda sadama kaidel väljaspool kaitsepiirideid.
- 7.12 Laeva sildumisel, väljumisel ja ümberpaigutusel talvel, peavad kaid olema kaetud libedustõrje vahendiga.
- 7.13 Inimese kukkumisel vette sadama territooriumil peab esimesena märganu:
 - a) heitma kannatanu lähedale päästerõnga (päästepostist või laevast, olenevalt sellest, mis on lähemal), sidudes liini otsa kaldale või laevale.
 - b) hoidma sidet kannatanuga ja juhatama ta päästerõngani.
 - c) kuulutama häire „Inimene üle parda“ ja kutsuma abi otse sadama dispetseri kaudu, Tel: +372 53 419 708
 - d) Ihtedal seisvad laevad ja sadamas valves olev puksiirlaev või sadama kaater osutavad vettekukkunule abi kõigi nende käsutuses olevate vahenditega;
 - e) vajadusel kutsutakse appi päästeteenistus ja kiirabi, Tel 112

8 MEDITSIINIABI JA ERITEENISTUSTE VÄLJAKUTSUMISE KORD

- 8.1 Eriteenistused (politsei, kiirabi, päästjad, tuletõrjujad) kutsutakse välja sadama valveteenistuse kaudu. Tel: +372 610 2448. Valveteenistus juhatab saabunud abi sündmuskohale.
- 8.2 Meditsiiniabi osutavad kohalikud tervishoiuasutused. Kannatanu transportimist tervishoiuasutustesse teostatakse kiirabi väljakutsel.